




Гостиная ВИГО / Living room VIGO

Код ТН ВЭД ЕАЭС

9403 60 100 1
9403 90 300 0



2768	1900	420

27ГВБГ1247

Комплектовочная ведомость/Set package sheet

Упаковка/ Package	Наименование	Description	Décor	Размер/ Size, mm	Кол-во/ Quantity	№
			Wenge-White gl			
1	Фурнитура	Furniture/Cabinetry hardware	-	-	1	
2	Боковина левая	Side left	Wenge	491x400	1	1
	Боковина правая	Side right		491x400	1	2
	Боковина левая	Side left		491x384	1	7
	Боковина правая	Side right		491x384	1	8
	Боковина правая	Side right		202x400	1	3
	Боковина левая	Side left		202x400	1	4
	Боковина правая	Side right		836x400	1	5
	Боковина левая	Side left		836x400	1	6
	Боковина левая	Side left		1848x400	1	12
	Боковина правая	Side right		1489x400	1	13
	Крыша	Top		692x400	2	14
	Деталь ящика	Side drawers		134x350	6	22
	Вязка	Connecting element		658x384	2	19
3	Боковина	Side	Wenge	451x200	1	9
	Боковина	Side		810x200	1	11
	Крыша	Top		692x420	2	15
	Крыша	Top		1384x400	1	16
	Крыша	Top		1384x420	1	17
	Планка	Plank		658x59	8	18
	Задник	Back element		1050x200	2	20
	Деталь ящика	Side drawers		134x350	6	22
4	Деталь ящика	Side drawers	Wenge	134x602	20	21
5	Деталь ящика	Side drawers	Wenge	134x350	8	22
	ХДФ (дно ящика)	Back element	Wenge	634x350	10	23
6	ХДФ (задняя стенка)	Back element	Wenge	689x519	2	24
	ХДФ (задняя стенка)	Back element		794x668	2	25
	ХДФ (задняя стенка)	Back element		1080x668	1	26
	ХДФ (задняя стенка)	Back element		721x668	1	27
7	Створка	Door	White gl	1101x688	1	29
	Створка	Door		742x688	1	28
	Панель центр	Drawer panel middle		250x688	4	30
	Панель левая	Drawer panel left		250x688	3	31
	Панель правая	Drawer panel right		250x688	3	32
8	Стекло	Glass	тонип/toned	210x475	1	33
	Стекло	Glass		210x834	1	34
	Стекло	Glass		500x834	1	35
	Стекло	Glass		500x475	1	10
9	Стекло	Glass	тонип/toned	649x364	3	36
10	Стекло	Glass	тонип/toned	1050x170	2	37

(PL) Instrukcja montażu

(CZ) Návod k montáži

(D) Montageanleitung

(GB) Assembly instruction

(F) Model d'emploi

(HU) Szerelési útmutató

(I) Istruzione di montaggio

(NL) Handleiding voor de montage





(RU) Инструкция по монтажу



(RO) Instrucțiuni de montare

(SK) Návod k montáži






(TR) Montaj talimati














!	Uwaga • Upozornění • Achtung • Attention • Caution • Figyelem Attenzione • Opgelet • Внимание • Atenție • Upozornenie • Dikkat	!
PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.	
CZ	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomocí utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čističí prostředky obsahující abrazivní částice.	
D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.	
GB	Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.	
F	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.	
HU	A tisztítás kizárólag törölruha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószereket nem szabad használni.	
I	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.	
NL	Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.	
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.	
RO	Curățarea trebuie efectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop ușor umezit. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.	
SK	Čistení je nutné vykonávať výhradne pomocou utierky alebo ľahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce abrazívne častice.	
TR	Lütfen sadece bir toz bezilye veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.	








**Karta serwisowa • Servisní list • Service Karte • Service card • Carte de service • Szervizkártya
Scheda di servizio • Service kaart • Сервисная карта • Fisa service • Servisný list • Servis karti**













1		2		73		48	2x20	114	S148 (148 mm)
									
96 x		112 x		64 x		90 x		12 x	
5	7x50	4		72		6	6,3x10,5	14	3,5x30
									
56 x		8 x		40 x		48 x		14 x	
91	A	23	350 mm	18	3,5x15	15		38	
									
4 x		10 x		86 x		1 x		14 x	
45		41		40		9		31	SAH 302
									
8 x		12 x		4 x		4 x		4 x	
74									
									
30 x									





















4





















6









10

