



Шкаф-стол напольный Комби 80/100 (также применяется как мойка)

(Kitchen base unit 80/100)

Код ТН ВЭД ЕАЭС

9403 40 100 0


9403 90 300 0



800/1000	840	430

корпус 800 - 70СК80Б / 3441

корпус 1000 - 70СК09Б / 3442



Комплектовочная ведомость / Set package sheet














Упак/ Package	Наименование	Description	Цвет детали/ Décor	Размер / Size, mm		Кол-во/ Quantity	№
				800	1000		
Package case	Фурнитура	Furniture/Cabinetry hardware	-	-	-	1	-
	Крыша	Top	White	800x426	1000x426	1	4
	Деталь ящика	Side drawers		100x308	100x408	1	15
	Полка	Shelves		383x400	483x400	1	5
	ХДФ	Back element		340x407	440x407	1	12
	Бок левый	Side left		674x426	674x426	1	1
	Бок правый	Side right		674x426	674x426	1	2
	Бок	Side		658x426	674x426	1	13
	Вязка	Connecting element		766x74	966x74	2	3
	Деталь ящика	Side drawers		100x400	100x400	2	14
	Цоколь	Socle	-	152x800	152x1000	1	6


Продается отдельно/Sold separately

Package door/ panel	Створка	Door	см упак/look at the package	686x396	686x496	1	10
	ХДФ	Back element	White	686x396	686x496	1	7
	Ручка	Hadle	-	-	-	1	-
	Заглушка / Cap d35 mm		только для "Люкс", "Камелия" /			2	-


Package door/ panel	Створка	Door	см упак/look at the package	526x396	526x496	1	11
	Панель	Panel	см упак/look at the package	156x396	156x496	1	9
	ХДФ	Back element	White	686x396	686x496	1	7
	Ручка	Hadle	-	-	-	2	-
	Заглушка / Cap d35 mm		только для "Люкс", "Камелия" / only for Lux, Kameliya			2	-






Pack	Столешница	Worktop	см упак/look at the package	800x600	1000x600	1	8
------	------------	---------	-----------------------------	---------	----------	---	---

1		2		5	7x50	6	6,3x10,5	14	3,5x30
									
2 x		2 x		14 x		12 x		4 x	
15		18	3,5x15	24	400 mm	34		35	150 mm
									
1 x		34 x		1 x		2 x		4 x	
39	DUPLO	48	2x20	71	Ø 5 mm	72		73	
									
4 x		26 x		4 x		4 x		2 x	
91	Hinge A			9		*Внимание!!! Attention!!! Cabinet Handles Europe, Polonez, Loft, Lux - C36 Princess, Kameliya - FS 186 096 Vintage - СПА5 Eva - K17			
									
4 x		3 x		2 x					








Направляющие роликовые/Runner system single extension






4





front





- (PL) Instrukcja montażu
(CZ) Návod k montáži
(D) Montageanleitung
(GB) Assembly instruction
(F) Model d'emploi
(HU) Szerelési útmutató
(I) Istruzione di montaggio
(NL) Handleiding voor de montage



- (RU) Инструкция по монтажу
(RO) Instrucțiuni de montare
(SK) Návod k montáži
(TR) Montaj talimati



!	Uwaga • Upozornění • Achtung • Attention • Caution • Figyelem Attenzione • Opgelet • Внимание • Atenție • Upozornenie • Dikkat	!
PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.	
CZ	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomocí utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čističí prostředky obsahující abrazivní částice.	
D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.	
GB	Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.	
F	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.	
HU	A tisztítás kizárólag törölruha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószereket nem szabad használni.	
I	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.	
NL	Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.	
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.	
RO	Curățarea trebuie efectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop ușor umezit. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.	
SK	Čistení je nutné vykonávať výhradne pomocou utierky alebo ľahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce abrazívne častice.	
TR	Lütfen sadece bir toz bezile veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.	



**Karta serwisowa • Servisní list • Service Karte • Service card • Carte de service • Szervizkártya
Scheda di servizio • Service kaart • Сервисная карта • Fisa service • Servisný list • Servis karti**

