





Пенал 60
(Kitchen cabinet 60)

Код ТН ВЭД ЕАЭС
9403 40 100 0
9403 90 300 0



600	2220	560

70П60Б/ 2727

Комплектовочная ведомость / Set package sheet

Упак/ Package	Наименование	Description	Цвет детали/Décor		Размер / Size, mm	Кол-во/ Quantity	№
Package case 1	Фурнитура	Furniture/Cabinetry	-	-	-	1	-
	Бок	Side	Белый	White	2038x560	2	1
	Крышка	Top	Белый	White	600x560	2	4
	Цоколь	Socle	Белый	White	152x600	1	6
Package case 2	Вязка	Connecting element	Белый	White	566x560	2	3
	Полка	Shelves	Белый	White	566x560	2	5

2х или 3х

Продается отдельно/Sold separately

Package door/ panel	Створка	Door	см упак/look at the package		686x596	1	2
	ХДФ	Back element	Белый	White	686x596	1	7
	Ручка	Hadle	-	-	-	1	-
	Заглушка только для ЛЮКС, КАМЕЛИЯ/Cap only for Lux, Kameliya D35 mm					2	-

Фасад духовка

Package	Панель	Panel	см упак/look at the package		86x596	1	8
---------	--------	-------	-----------------------------	--	--------	---	---


Фасад 2 ящика

Упаковка/ Pack	Наименование	Description	Décor		Размер/ Size, mm			Кол-во/ Quantity	№
					50	60	80		
Упак фасад/ Package door(panel)	Панель	Panel	см упак/look at the package		316x496	316x596	316x796	1	9
	Панель	Panel			366x496	366x596	366x796	1	10
	ХДФ	Back element	Белый	White	686x496	686x596	-	1	7
	ХДФ	Back element	Белый	White	-	-	343x796	2	7
	Ручка	Hadle	-	-	-	-	-	2	-



Фасад 3 ящика

Упаковка/ Package	Наименование	Description	Цвет детали/Décor		Размер / Size, mm			Кол-во/ Quantity	№
					40	60	80		
Упак фасад/ Package door(panel)	Панель	Panel	см упак/look at the package		156x396	156x596	156x796	2	9
	Панель	Panel			366x396	366x596	366x796	1	10
	ХДФ	Back element	Белый	White	686x396	686x596	-	1	7
	ХДФ	Back element	Белый	White	-	-	343x796	2	7
	Ручка	Hadle	-	-	-	-	-	3	-


Варианты наполнения




Фасад 60 (3 шт.)



Фасад 60 (2 шт.) + Фасад духовка





Порядок сборки ящиков В-Box см инструкцию «Ящики/drawers В-Box BOYARD»




Фасад 60 + Фасад 2 ящика* 60 В-BOX
+ Фасад духовка












*ящики только В-Box



Фасад 60 + Фасад 3 ящика* 60 В-BOX
+ Фасад духовка

*ящики только В-Box



91	A	5	7*50	39	*		35	H 150 mm
								
6 x			8 x		8 x		3 x	4 x
34		6	6,3*10,5	18	3,5*15	44	48	2*20
								
2 x			12 x		36 x		2 x	40 x
72		71		9		15		45
								
4 x			18 x		4 x		1 x	6 x
1		2		73				
								
8 x			8 x		8 x			



***Внимание!!! Attention!!! Cabinet Handles**

Europe, Polonez, Loft, Lux - C36

Princess, Kameliya - FS 186 096


Vintage - СПА5

Eva - K17




4



2









1






2



6







Порядок сборки ящиков В-ВОХ
смотри в отдельной инструкции
по сборке ящиков В-ВОХ



- (PL) Instrukcja montażu
(CZ) Návod k montáži
(D) Montageanleitung
(GB) Assembly instruction
(F) Model d'emploi
(HU) Szerelési útmutató
(I) Istruzione di montaggio
(NL) Handleiding voor de montage








- (RU) Инструкция по монтажу
(RO) Instrucțiuni de montare
(SK) Návod k montáži
(TR) Montaj talimati



!	Uwaga • Upozornění • Achtung • Attention • Caution • Figyelem Attenzione • Opgelet • Внимание • Atenție • Upozornenie • Dikkat	!
PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.	
CZ	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomocí utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čističí prostředky obsahující abrazivní částice.	
D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.	
GB	Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.	
F	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.	
HU	A tisztítás kizárólag törölruha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószereket nem szabad használni.	
I	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.	
NL	Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.	
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.	
RO	Curățarea trebuie efectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop ușor umezit. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.	
SK	Čistení je nutné vykonávať výhradne pomocou utierky alebo ľahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce abrazívne častice.	
TR	Lütfen sadece bir toz bezilye veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.	



**Karta serwisowa • Servisní list • Service Karte • Service card • Carte de service • Szervizkártya
Scheda di servizio • Service kaart • Сервисная карта • Fisa service • Servisný list • Servis karti**







Ящики/Drawers B-BOX BOYARD

Код ТН ВЭД ЕАЭС



9403 40 100 0

9403 90 300 0

2 ящика/drawers
B-BOX 50/60/803 ящика/drawers
B-BOX 40/60/802 B-BOX
70Я502 / 1635
70Я602 / 1636
70Я802 / 16383 B-BOX
70Я403 / 1634
70Я603 / 1637
70Я803 / 1639Комплектовочная ведомость для 2х ящиков B-BOX (2Б с релингом)/
Set package sheet 2 drawers (longside gallery rails)

Упаковка/ Package	Наименование	Description	Размер/ Size, mm			Кол-во/ Quantity	№
			500	600	800		
1	Фурнитура	Furniture/Cabinetry hardware	-	-	-	1	
	Дно ящика	Drawers element	391x376	491x376	691x376	2	1
	Задняя стенка (бол ящик)	Side drawers	379x164	479x164	679x164	2	2




Состав фурнитуры/ Furniture(cabinetry hardware)










6	6,3*10,5	58		56	
					
8 x			2 x		2 x

Комплектовочная ведомость для 3х ящиков B-BOX (2М, 1Б с релингом)/
Set package sheet 3 drawers (longside gallery rails)

Упаковка/ Package	Наименование	Description	Размер/ Size, mm			Кол-во/ Quantity	№
			400	600	800		
1	Фурнитура	Furniture/Cabinetry hardware	-	-	-	1	-
	Дно ящика	Drawers element	291x376	491x376	691x376	3	1
	Задняя стенка (бол ящик)	Side drawers	279x164	479x164	679x164	1	2
	Задняя стенка (мал ящик)	Side drawers	279x84	479x84	679x84	2	3





Состав фурнитуры/ Furniture(cabinetry hardware)


6	6,3*10,5	58		56		57	
							
8 x		1 x		1 x		2 x	



Держатель фасада должен свободно входить в боковину и при незначительном усилии соединяться с боковой стенкой, если этого не происходит, поверните фиксирующий винт отверткой до упора в крайнее положение.
Также фасад снимается поворотом фиксирующего винта.

Направление вращения фиксирующего винта:
R (правая боковина) против часовой стрелки
L (левая боковина) по часовой стрелке







Регулировка фасада



Регулировка фасада по горизонтали
справа и слева $\pm 1,5$ мм




Регулировка фасада по вертикали
справа и слева $\pm 1,5$ мм




Установочные размеры

Разметку для крепления фиксаторов на внутренней поверхности фасада нужно сделать самостоятельно.


Панель 156x396 (596; 796)



Панель 366x396 (496; 596; 796)




Панель 316x496 (596; 796)




Установка направляющих к боковине

2 ящика


3 ящика




Направляющие ящиков крепить к боковинам на верхний ряд отверстий



Выдвиньте подвижные элементы направляющих, вставьте ящик и задвиньте до щелчка.



Снятие ящика



Для снятия всего ящика - поднимите вверх рычажок и освободите ящик от фиксации с направляющими. Потяните на себя ящик и снимите с направляющих.