


Спальня ЛЕСИ / Bedroom suite LESI

Код ТН ВЭД ЕАЭС

9403 60 100 1
9403 90 300 0
9403 50 000 1



отрезать
и приклеить



Chest of drawers
КОМОД

Bed
кровать

Bedside table
тумба прикроватная

800	723	446
1640	705	2050
380	705	350

16СЛБК / 1158 16СЛКС / 1160

16СЛВД / 1159 16СЛСБ / 1161

16ДСП / 1157

*Oak - Дуб

White - Белый

Комплектовочная ведомость / Set package sheet

Упак/ Package	Наименование	Description	Цвет / Decor				Размер/ Size, mm	Кол-во / Quantity	№
			Canter- Sonoma	Wenge- Oak*	Sonoma- White*	White- Canter			
1	Фурнитура	Furniture/Cabinetry hardware	-	-	-	-	-	1	
2	Бок	Side	Canter	Wenge	Sonoma	White	2010x196	1	1
	Бок	Side	Canter	Wenge	Sonoma	White	2010x196	1	2
	Бок	Side	Sonoma	Oak	White	Canter	2010x230	3	3
	Щиток	Headboard	Sonoma	Oak	White	Canter	1640x142	1	11
3	Щиток	Headboard	Canter	Wenge	Sonoma	White	1640x350	1	10
	Щиток	Headboard					1640x563	1	12
	Детали ящиков	Side drawers					100x400	2	29
	Детали ящиков	Side drawers					100x709	2	30
	Детали ящиков	Side drawers					100x368	2	31
4	Бок	Side	Canter	Wenge	Sonoma	White	96x334	2	6
	Бок правый	Side right					238x350	2	8
	Бок левый	Side left					238x350	2	7
	Вязка	Connecting element					348x350	2	13
	Крыша	Top					380x350	2	16
	Крыша	Top					380x334	2	17
	Задник	Back element	Sonoma	Oak	White	Canter	380x309	2	18
	Задник	Back element					380x142	2	19
	Деталь ящика	Side drawers					100x300	4	32
	Деталь ящика	Side drawers					100x284	4	33
	ДВП	Back element					300x320	2	34
	ДВП	Back element					376x196	2	35
	Панель	Drawer panel					376x196	2	24
5	Бок левый	Side left	Canter	Wenge	Sonoma	White	707x426	1	4
	Бок правый	Side right					707x426	1	5
	Вязка	Connecting element					768x426	1	14
	Крышка	Top					800x446	1	15
	Цоколь	Socle					768x100	1	20
	Детали ящиков	Side drawers					134x400	4	27
	Детали ящиков	Side drawers	Sonoma	Oak	White	Canter	134x709	4	28
	Панель	Drawer panel					796x142	1	21
	Панель	Drawer panel					796x227	1	22
	Панель	Drawer panel					796x227	1	23
	ДВП	Back element					308x796	2	25
	ДВП	Back element					740x400	3	26
	Соедин. элемент	Connecting back element					768 mm	1	36

(PL) Instrukcja montażu

(CZ) Návod k montáži

(D) Montageanleitung

(GB) Assembly instruction

(F) Model d'emploi

(HU) Szerelési útmutató

(I) Istruzione di montaggio

(NL) Handleiding voor de montage





(RU) Инструкция по монтажу



(RO) Instrucțiuni de montare

(SK) Návod k montáži






(TR) Montaj talimati



















! Uwaga • Upozornění • Achtung • Attention • Caution • Figyelem ! ! Attenzione • Opgelet • Внимание • Atenție • Upozornenie • Dikkat !	
PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
CZ	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomocí utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující abrazivní částice.
D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB	Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
F	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.
HU	A tisztítás kizárólag törölruha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószerket nem szabad használni.
I	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.
NL	Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.
RO	Curățare trebuie efectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop ușor umezit. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.
SK	Čistení je nutné vykonávať výhradne pomocou utierky alebo ľahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce abrazívne častice.
TR	Lütfen sadece bir toz bezile veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.













Karta serwisowa • Servisní list • Service Karte • Service card • Carte de service • Szervizkártya
Scheda di servizio • Service kaart • Сервисная карта • Fisa service • Servisný list • Servis karti
















5	7x50	6	6,3x10,5	18	3,5x15	48	2x20	15	
									
64 x		20 x		44 x		80 x		1 x	
73		108/106	C19 (160 mm)/ C15 (160 mm)	72		76		22	300 mm
									
26 x		5 x		55 x		28 x		2 x	
14	3,5x30	75		1		2		24	400 mm
									
30 x		1 x		26 x		26 x		3 x	
7	8x30	50		Decor: Canter - Sonoma C19 160 mm Wenge - Dub C15 160 mm Sonoma - White C19 160 mm					
									
18 x		2 x							
									


























4





6





8

