



АНТЕРО КР-160


ANTERO KR-160


1642	900	2032


RU Инструкция по сборке **/ EN** Assembling instruction / **ES** Montaje de instrucción / **CZ** Montážní návod
DE Montageanleitung **/ FR** Notice de montage / **LV** Montāžas instrukcijas / **PL** Instrukcje składania **/ SK** Montážny návod














RU Внимание! Чтобы избежать неприятных последствий, воспользуйтесь услугами профессиональных сборщиков мебели. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий, не влияющие на функциональность и дизайн.


EN Attention! To avoid unpleasant consequences, use the servicesprofessional furniture assemblers.
The manufacturer reserves the rightmake changes to the design of products, not affecting functionality and design.


30x



26x


6,3x50


30x



1x


4x30


9x


15x


1,6x25


35x


26x


	AI		L=mm		
1	Изголовье / Headboard	1	900	1642	1/3
2	Царга скос / Tsarga skos	2	2000	250	2/3
3	Царга / Tsarga	2	2000	250	2/3
4	Вязка / Knitting	3	1068	250	2/3
5	Вязка / Knitting	6	250	150	2/3
6	Изголовье фрез / Headboard	1	1622	404	3/3
7	Изножье фрез / Foot	1	1632	250	3/3


1.



x2


2.






3.


4.




5.




6.




7.



8a.



8b.



1 2 3	AI		L=mm		
1*	Щит-основание / Base Shield	2	1995	795	1/1